


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА	МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Volkswagen	Polo	2005-2014	Всё	ВСЕ	ПЕРЕДНИЙ	Seat Skoda Volkswagen	Ibiza Rapid Polo GT	2008-2014 2012-2015, 2015- 2016-	Всё Всё 1,4 (125 л.с.)	ВСЕ	ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ
Volkswagen	Polo sedan	2012-2015, 2015- 2017-2019	1,6 (115 л.с.), 1,6 (150 л.с.), 1,6 (180 л.с.), 1,6 (190 л.с.)	ВСЕ	ПЕРЕДНИЙ						
Skoda	Fabia	2007-2015	1,2; 1,4; 1,6	ВСЕ	ПЕРЕДНИЙ						
Skoda	Ruba RS	2010-2015	1,4 TSI	ВСЕ	ПЕРЕДНИЙ						
Skoda	Roomster	2006-2015	1,2; 1,4; 1,6; 1,9	ВСЕ	ПЕРЕДНИЙ						



Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные M10x100/20 в отверстия (A) и вкрутить болты M10x30 на 2-3 оборота, и установить кронштейны.
3. Установить гайки закладные M10x20 в отверстия (B) и вкрутить болты M10x20 на 2-3 оборота.
4. Установить защиту: Заднюю часть надеть на болты M10x20, переднюю закрепить к кронштейнам болтами M10x20.
5. Закрепить штатный крепеж (B)
6. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x20	4 шт.	47.0 Нм
Болт M10x25	2 шт.	47.0 Нм
Шайба M10	6 шт.	
Гайка закладная M10x100/20	2 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Защита	1 шт.	