

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем и крепления приборов электрооборудования.. Подтяжку болтовых соединений ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой или надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении изменений в его конструкцию.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Штамп ОТК

Дата изготовления

..... установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 4710A для автомобилей BMW X5

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT29.B00418
Выдан ОС КТС до 25.10.2010 г.

Год выпуска автомобиля:	2000 - 2007/2
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1500
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	75
Вес нетто, кг.	16,6

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 1

Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785 -66-07

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ОСТ 37.001.299-93. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Распакуйте ТСУ и проверьте его комплектность.
- В местах точек крепления ТСУ удалите антикоррозийное покрытие.
- Удалите обшивку багажного отделения.
- Демонтируйте пластик и металлические ребра жесткости с левой и правой стороны багажника.
- Отсоедините штекерную колодку освещения номерного знака.
- Демонтируйте бампер.
- Демонтируйте усилитель бампера (в дальнейшем не используется).
- Ослабьте последние крепления выхлопной трубы. Демонтируйте тепловые экраны.
- Опоры "1" установите в отверстиях «А» с использованием болтов М10х30, шайб и пружинных шайб согласно рисунка.
- Установите балку ТСУ и закрепите ее через опорные плиты «2» к опоре «1» через отверстия «В».
- Демонтируйте опоры бампера (в дальнейшем не понадобятся), вместо опор используйте пластину «4» согласно рисунка.
- Установите тепловой экран, выхлопную трубу.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Установите бампер, обшивку багажника.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами

М12х1 25х90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Опора лев.	1 шт.
Опора прав.	1 шт.
Пластина опорная	2 шт.
Шар VN0817	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Болт М10 30	4 шт.
Болт М10 50	4 шт.
Болт М12 1,25х90*	2 шт.
Гайка М10 (с/с)	8 шт.
Гайка М12х1,25 € /с)	2 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 10 увел.	6 шт.
Шайба 12	4 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.