



© Bosal Plant 28

bosal



Part number: 1183

Without E-set

Без электрики

Opel Mokka

■ 2012 →

Порядок установки



A

2 h

1183.03.00.00.00

Левый кронштейн в сборе

Болт M12x40
Шайба 12 пруж.
Шайба 12

Шайба 10 увелич.

1183.01.00.00.00

Балка в сборе

Болт M12x1,25x75

Гайка M12x1,25 (с/контр.)

Шайба С 12.37

1183.02.00.00.00

Правый кронштейн в сборе

Болт M12x40

Гайка M12 (с/контр.)

Шайба С 12.37

Болт M12x40

Шайба 12 (пруж.)

Шайба С 12.37

Болт M10x50

Гайка M10

Шайба 10 увелич.

Шайба 10 увелич.

Шар 8885

Болт M10x50

Гайка M10

Шайба 10 увелич.

БАФ 0168

Кронштейн разетки